



Children should never be left without adult supervision



UK

Decide where you wish to fit the Corner Guard.

Measure the height. Sand the corner. Clean the corner with a degreaser and dry.

Apply MS Polymer or Polymax High Tack glue on the back of product (approximately 40 ml/1.35 oz per Corner Guard).

After 1 minute, place and press the Corner Guard on to the corner.

Apply MS Polymer or Polymax High Tack glue around the edge of the corner guard, then clean off any excess silicone that may have squeezed out the sides.

Finished. Do not touch for 5 hours.

- Indoor and outdoor use (weatherproof)
- Can withstand temperatures from -20° to **45° Celsius** / -4°F to **113°F**
- Do not install if temperature is below 10° Celsius/ 50°F
- If the Corner Guard is damaged, always replace it

FR

Décidez où vous voulez placer le Corner Guard.

Mesurez la hauteur. Poncez l'angle. Nettoyez l'angle avec un dégraissant et séchez.

Appliquez de la colle MS Polymer ou Polymax High Tack au dos du produit (environ 40 ml par protection d'angle).

Après une minute, placez le produit sur le coin en le pressant.

Appliquez la colle MS Polymer ou Polymax High Tack colle autour du bord du Corner Guard, ensuite nettoyez tout le surplus de silicone qui aurait pu dépasser des côtés.

Finis. Ne pas toucher pendant 5 heures.

- Conçu pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur (résistant aux intempéries)
- Résiste de -20° à **$+45^{\circ}$ Celsius**
- Ne pas installer si la température est inférieure à 10° Celsius
- Si le Corner Guard est endommagé, remplacez-le toujours

DE

Entscheiden Sie, wo Sie den Corner Guard anbringen wollen.

Messen Sie die Höhe ab. Schleifen Sie die Ecke ab. Reinigen Sie die Ecke mit einem Entfettungsmittel und trocknen Sie sie ab.

Tragen Sie MS Polymer oder Polymax High Tack Kleber auf die Rückseite des Produkts auf (ca. 40 ml pro Eckschutz).

Lassen Sie den Kleber eine Minute antrocknen und pressen Sie den Corner Guard an die gewünschte Stelle.

Verteilen Sie vorsichtig MS Polymer oder Polymax High Tack Kleber an den Seiten des Corner Guards und entfernen Sie den überschüssigen Silikonkleber an den Seitenrändern.

Fertig. Lassen Sie den Kleber 5 Stunden trocknen, bevor Sie den Corner Guard berühren.

- Für den Innen- und Außengebrauch (wetterbeständig)
- Temperaturbereich -20° bis **45° Celsius**
- Installation nur bei Temperaturen über 10° Celsius
- Wenn der Eckschutz beschädigt ist, ersetzen Sie ihn immer

ES

Decida donde quiere colocar el Corner Guard.

Mide la altura. Lija la esquina. Limpia la esquina y con un desengrasante y seca.

Aplique pegamento MS Polymer o Polymax High Tack en la parte posterior del producto (aproximadamente 40 ml /1.35 oz por protector de esquina).

Después de un minuto colocar el Corner Guard en la esquina y apriételo.

Ponga algo de MS Polymer o Polymax High Tack pegamento a los lados del Corner Guard y limpie lo que sobra.

Listo. No lo toque por 5 horas.

- Para el uso interior y exterior (resistente a la intemperie)
- Soporta temperaturas de -20° a **45° Celsius**
- Favor de no instalar lo una temperatura menor de 10°Celsius
- Si el Corner Guard está dañada, reemplázala siempre

NL

Besluit waar u de Corner Guard wilt plaatsen.

Meet de hoogte. Schuur de hoek op. Maak hoek schoon met ontvettingsmiddel en droog.

Breng MS Polymer of Polymax High Tack lijm aan op de achterkant van het product (ongeveer 40 ml per hoekbeschermer).

Na 1 minuut, brengt u de Corner Guard op de hoek aan. Hierna stevig aandrukken.

Breng MS Polymer of Polymax High Tack lijmkit aan op de zijanten van de Corner Guard. Verwijder het de overtollige kit dat aan de zijanten er uit wordt gedrukt.

Klaar. Raak de Corner Guard 5 uur niet aan.

- Voor binnen- en buitengebruik (weerbestendig)
- Bestendig van -20° tot **$+45^{\circ}$ Celsius**
- Niet installeren bij een temperatuur onder 10° Celsius
- De strip altijd vervangen bij beschadiging